



Putzmeister



Génial dans sa simplicité

Le frein de chute – pour que le béton s'écoule de façon régulière et précise, là où il faut

Pour rendre le travail de la personne manipulant le flexible d'épandage plus sûr, nous avons mis en pratique de manière conséquente une idée apparemment simple. Le frein de chute assure un écoulement calme et régulier du béton, sans projections à la sortie. En outre, il entraîne une réduction de l'usure, la pompe fonctionnant plus calmement et donc pratiquement sans vibrations.

Pour un bétonnage sûr et économique :

- Flux de béton régulier, même à basse pression
- Flèche calme et fonctionnement calme de la pompe
- Aucun risque de blessure dû à des projections de béton
- Frais de fonctionnement réduits grâce au prix avantageux, au montage simple et rapide ainsi qu'à l'usure réduite du tuyau et du coude final



Pour tous les flexibles d'épandage de Ø 100 mm et Ø 125 mm

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Allemagne

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Allemagne

Tél. +49 (7127) 599-460 · Fax +49 (7127) 599-569

spareparts@pmw.de · services@pmw.de

www.putzmeister.com